

スナッカード倶楽部資料

スナッカード倶楽部 資料 . . . 1式

(2種類の「カード見本」と「ラミネート」が入っています)

- 1) スナッカード倶楽部 カタログ . . . 1式
- 2) ハード両面光沢 **40枚入り** 印字見本 (厚いカード) . . . 1式
- 3) ソフト両面光沢 **20シート** 印字見本 (薄いカード) . . . 1式
. . . ハガキサイズの台紙に、カードが**2枚**配置されています。
マイクロミシン目加工がされていますので、
簡単に、切り離しができます。
- 4) スナッカードラミネート (保護フィルム・別売り) . . . 1枚
「カードの保護」および
「カードの厚みを加えることで厚いカード」の代用として、
ご利用いただいています。

Windows 7 (32bit版) までの対応ソフトです。
Windows 8以降でのご利用に際しましては、
お問い合わせください。

発行枚数が多くなってきます (1,000枚以上) と「プラスチックカードプリンター」
を使った発行システムがおすすめです。

※大手のスポーツクラブ様やゴルフクラブ様では、「プラスチックカードプリンター」
と弊社ソフト「パール」を使ったシステムをご利用いただいております。

厚いカード「ハード両面光沢 40 枚入りタイプ」のご説明です。

1) カードの厚みは、「0.7mm」

クレジットカード規格に
準じたカードです。

PET（ペット）素材です。




1) こちらのカードは、ご使用いただけるプリンター機種に限定がございます。

現行機種 EPSON PX-G930（8面トレイ使用）

EPSON PMG-4500、PXG-5300（4面トレイ使用）

2) 右図のように、専用トレイ<板紙>


の上に、カードを並べてから、
プリンターにセットして、
印刷します。




3) プリンターの「排紙トレイ」、を所定の位置に合わせて、<下図参照>

専用トレイを排紙トレイの上にセットします。


プリンターの動作中は排紙トレイが持ち上がりません。3～20秒待ってプリンターの動作が止まっていることを確認してから持ち上げてください。下図のように、しっかり止まるまで持ち上げてから、倒してください。



①排紙トレイを斜めにし、



② 本体を押さえながら上に
引き上げ、



③手前に倒します。

- 4) 右図のように、排紙トレイの先端に合わせて、専用トレイをセットします。

※専用トレイが「水平に搬送」されながら、印刷をします



排紙トレイと専用トレイの先端を揃えます

- 5) セットできたら、印刷を開始します。

厚いカードを印刷しますので、

「専用トレイ」が水平移動できるプリンターを使用いたします。

このため、お使いいただけるプリンターが限定されています。

- 6) うすいカード「ソフト両面光沢 20 シート」と同じ厚みで、「カードサイズ」のもの「ソフト両面光沢 50 枚入り」カードもございます。
ただし、本カードは、「お使いになるプリンター」の用紙種類に「カード」が選択できる機種に限定されます。

うすいカード「ソフト両面光沢 40 枚入りタイプ」のご説明です。

- 1) カードの厚みは、「0.4mm」
PET（ペット）素材です。
- 2) プリンターの限定が少ないのが、
特長です。

- 3) 右下図のような
「背面給紙、前方排出」型の
インクジェットプリンターで
お使いいただけます。

現行機種であれば、
「エプソン PX-105」が
適合機種です。

- 4) ICカードをご利用のお客様にも
ご利用いただいております。
「顔写真」や「部署」「職責」などの変更したい情報を印刷し、「ICカード」
とは、両面テープで貼り合わせて、カードケースに収めます。

- 5) また、「スナップカードラミネート」を貼り合わせで、
①カードの保護、 ②カードの厚みを加えることで、「ハードタイプ」の
代わりにご利用いただく例も多くございます。

※「スナップカードラミネート」をご利用いただく場合には、
「スナップカード貼り合わせキット」を併せてお求めください。
カードの「端」とラミネートの「端」を合わせて貼ることができます。

